

- 1. ÖLEINFÜLLDECKEL zum Einfüllen von Ekomax-Öl in den Öler..
- 2. STUFENLOSE LEISTUNGSREGELUNG ermöglicht die Einstellung optimaler Druckluftzufuhr je nach vorhandenen Bodenverhältnissen.
- 3. PNEUMATISCHE UMSCHALTUNG DER VORTRIEBSDRICKUNG ÜBER STEUVENTIL  
Pneumatische Umschaltung VORGANG / RÜCKGANG ist in allen Bodenverhältnissen möglich.
- 4. ÖLSTANDANZEIGER zeigt den Ölstand im Öler an.
- 5. EINSTELLUNG DER SCHMIERINTENSITÄT  
Schmierintensität kann mit Hilfe dieses Knebelgriff stufenlos eingestellt werden.
- 6. SICHERE SCHLAUCHVERBINDUNGEN (M/W VERBINDUNG MIT GEWINDE) stellen sicher, dass sich die Schlauchverbindung während der Arbeit nicht lösen kann.

